



## Уред: Въздухонагревател Тип S21 до 800W

 	<b>Предназначение:</b>	Въздухонагревател с външно въздухоподаване от духалка или инсталация за сгъстен въздух. ВНИМАНИЕ !!! Уредът не е херметичен !!!
	<b>Оборудване:</b>	Стандартно: Температурно регулиране с потенциометър (1 – 8) - по избор с външен потенциометър (дълж.на връзката 5м.) или - външно управление с регулатор или SPS (дълж.на връзката 5м.) Уредът е снабден с надежден предпазител на нагревателя. Вграденият предпазител на уреда го изключва при задействане и при охлаждане отново се връща в първоначална позиция. Не е необходимо рестартиране.
	<b>Варианти:</b>	Специално изпълнение с вътрешен термоелемент (дълж.на връзката 1 или 5м.) - при уреди с електроника температура на входящия въздух макс. 50°C - уредът може да се доставя без електроника (без предпазител на уреда и на нагревателя) - при уреди без електроника температура на входящия въздух макс. 80°C
	<b>Мощност:</b> <b>Напрежение:</b>	550 Watt, 800 Watt 120VAC, 230 VAC

<b>Технически параметри:</b>	S21-800	
<b>Арт.№</b>	5101351	
<b>Напрежение</b>	V	1 x 230
<b>Мощност</b>	W	800
<b>Честота</b>	Hz	50 / 60
<b>Макс. температура</b>	°C	650
<b>Миним. кол-во въздух</b>	ltr/min	70
<b>Въздушна връзка</b>	Ø mm	19,0
<b>Изпускателен отвор</b>	Ø mm	13,0
<b>Размери</b>	mm (lxbxh)	176 x 70 x 58
<b>Тегло</b>	kg	0,4
<b>Ниво на защита II</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Знак за съответствие</b>		

**Уред:** Въздухонагревател Тип S21 до 800W

**Схема на свързване:**

	<p><b><u>Стандартно с потенциометър</u></b></p> <p>N, L1 = Връзка към захранването с/о типова табела</p>		<p><b><u>Външно захранване</u></b></p> <p>N, L1 = Връзка към захранването с/о типова табела</p> <p>Дигитален сигнал 5-24VDC + = кафяво - = бяло</p>		<p><b><u>Изпълнение без електроника</u></b></p> <p>N, L1 = Връзка към захранването с/о типова табела</p>
--	--	--	---	--	--